MTR-R01 MARK II

(S-CHIP用受信機 マーク2)

仕様書 & 取扱説明書

第1.1版 2008年1月17日

承認		確認	作成

マイクロ・トーク・システムズ株式会社

改定履歴

バージョン	作成日	作成	改定内容
第 1.0 版	2007/12/10	江田	初版
第 1.1 版	2008/01/17	江田	・表題の以下を変更
			仕様書(取り扱い説明を含む)
			\downarrow
			仕様書 & 取扱説明書
			・2.1 フロントパネル
			フロントパネルの図を写真に変更
			•2.1.2 BUZZER ON
			「電源が投入された時、約 0.5 秒間鳴る」を廃止
			•2.1.3 DI/DO
			ピン番号図を追加
			•2.1.6 ETHER
			注意書きを追加
			LED(L1、L2)の説明を追加

目 次

概要		3
2.1.2	BUZZER ON	4
2.1.3	DI/DO	4
2.1.4	DATA	4
2.1.5	IPRESET	5
2.1.6	ETHER	5
2.1.7	RF IN	5
本体内部	邹構成図	6
外観図.		7
	各部説 2.1 フロ 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 本体内に 仕様	2.1.3 DI/DO

1 概要

「S-CHIP用受信機 MTR-R01 MARK II」(以降「受信機」)の、以下に関する書である。

- 受信機本体の仕様
- 受信機本体の取り扱い

なお、ソフトウエアに関する仕様書は別に用意する。

2 各部説明

2.1 フロントパネル

受信機本体のフロントパネルに関する説明である。外部との接続コネクタは、全てフロントパネルに在る。

フロントパネル写真



2.1.1 POWER DC12V

電源を接続するコネクターが2種類と、緑色のLEDが1個である。

2種類の電源コネクタは、外部電源の種類により、どちらか一方のみを使用する。

注)両方のコネクターを同時に使用しないこと。

両コネクターは内部で直接に接続されているため、両方に同時に電圧を加えると、電圧の低いほうへ無制限に電流が流れる場合がある。

• 電源コネクタ1(右側のコネクタ)

制御盤等に本機を電源装置と共に取り付け、電源を配線する場合に使用できる。 ロック付きの圧着式コネクタで、適合コネクタは以下の通りである。(オプション扱い) メーカー: JST 型番: XLP-02V

- 電源コネクタ2(左側のコネクタ)
 - 標準付属の AC アダプターを使用する場合に使用する。
- 緑色 LED

電源が供給されている時に、常時点灯する。

本機は電源スイッチを持たないため、電源の印加により直接稼動する。

必要電源は、DC12Vであり、消費電流は最大で1Aである。

2.1.2 BUZZER ON

本体内蔵のブザーの音を ON/OFF するスイッチである。

ハード的に ON/OFF する。従って、このスイッチを OFF にしておくと、いかなる場合でもブザーは鳴らない。 なお、ブザーの音量は固定である。

参考)ブザーが鳴るのは、以下の場合である。

- 電源が投入された時、約 0.5 秒間鳴る (第 1.1 版で廃止)
- 「IPRESET]ボタンを 4 秒以上押し続けた場合、「ピッピッピッ」と 3 回断続的に鳴る
- タグデータを正常に受信した場合に鳴る。(音の長さはソフト的に設定する)

2.1.3 DI/DO

本機は、デジタル入力(DI)を2CH(bit)、デジタル出力(DO)を4CH(bit)装備する。 そのDI/DOのコネクタである。(1つのコネクタに全てが入っている)


適合コネクタは、12ピンで圧着タイプの角型コネクタである。 DI/DO 適合コネクタ(オプション)

メーカー: JST 型番: XADRP-12V

以下にコネクタのピンアサイン表を示す

ピン番号	信号名	
1	DO CH1	А
2		В
3	DO CH2	А
4		В
5	DO CH3	А
6		В
7	DO CH4	А
8		В
9	DI CH1	+
10		_
11	DI CH2	+
12		_

ピン番号図



- DO の A、B は内部接点(フォトモスリレー)の端子であり、極性は無い。 この接点容量は、絶対最大で 60V 0.5A(AC、DC 兼用)であるが、 その半分以下で使用することを推奨する。
- DIの+、-はショート時、約5mAのシンク電流が流れる(フォトダイオード用)。
- DI/DO のコントロールは全てソフトで行なう。 詳細は「ソフトウエア仕様書」を参照。

2.1.4 DATA

これは赤色の LED であり、タグデータを正常に受信したときに光る。

Sデータ、又はXデータの受信時に光る。Sデータ、Xデータに関しては「ソフトウエア仕様書」を参照。

2.1.5 IPRESET

本機ソフトウエアの各種パラメータを初期値にリセットするためのボタンである。

- 本ボタンを4秒以上押し続けると、ブザーが、「ピッピッピッ」と3回断続的に鳴り 各種パラメータを初期値に強制的に戻す。
- 本スイッチの最大の目的は、本機自身の IP アドレスをデフォルト値に戻すためである。 参考) 本機自身の IP アドレスのデフォルト値=192.168.1.200
- 各種パラメータに関しては、「ソフトウエア仕様書」を参照。

2.1.6 ETHER

10BASE-T、又は100BASE-TXのLANケーブルを接続するコネクタである。

- 適合ケーブル及びコネクタは広く一般に使用されているものである。 適合ケーブル及びコネクタは、標準付属、オプションともに有りません。
 - 注) 市販のコネクタ(ケーブル付きを含め)の中には、コネクタの抜け防止ロックが効かない製品がある。そのため、事前に確認をしておく必要がある。
- コネクタ上部の左右にそれぞれ 1 個づつの LED(L1、L2)を有する。(写真参照) L1:データの送受信に同期して橙色に点灯。
 - L2: 電気的に接続が正常な場合(キャリア検出中)に緑色に点灯。




2.1.7 RF IN

受信アンテナを接続するコネクタである。

• 適合コネクタは、一般的な F型コネクタ (F接栓)である。 インピーダンスは 75 Ωである。

3 本体内部構成図

本受信機の内部構成図を以下に示す。




4 仕様


本受信機の基本仕様を以下に示す


型番	MTR-R01 MARK II	
電源、消費電流	DC12V、1A以下(FUSE 2A)	
重量	約 2.2 kg	
外形寸法	230(W)×340(D)×45.1(H カバー含む) mm	
受信方式、受信感度	スーパーヘテロダイン方式、 20dB μ V以下	
受信周波数	304.2MHz、309.9MHz、314.26MHz	
	注)S-CHIP タグは 314.26MHz を未使用である	
DO	4CH(Bit) フォトモスリレー 最大接点容量:60V、0.5A (AC,DC 兼用)	
DI	2CH(Bit) フォトダイオード	
	入力ショート時シンク電流:約 5mA	
LAN	10BASE-T 又は 100BASE-TX	
動作温度範囲	0~50 °C	
動作湿度範囲 10~90 %RH ただし結露しないこと		

5 外観図

受信機本体の外観とその寸法図である。







本体の取り付け穴(4箇所)は、M3のビス用である。
大きい穴の径=7φ、小さい穴の径=3.5φ

以上